OLIGHT

USER MANUAL



Array

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

PACKAGE CONTENTS



Array (including the headlamp strap and battery pack)

Carrying Case

USB Magnetic Charging Cable

Cable Clip

Velcro

SPECIFICATIONS

Mixed beam_High	400lumens	100%	2h30min 10%
Low beam_High	200lumens	100%	4h30min 10%
Mixed beam_Low	100lumens	100%	6h30min 10%
Low beam_Low	50lumens	100%	13h

80m	1,600cd	IPX4	1m
45x23x24mm (Headlamp) 65.4x42.4x24mm (Battery pack)	124g / 4.37oz (Including Battery)	2000mAh 3.7V Built-in Lipo Battery	

**** All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standards. The tests are performed using 2000mAh 3.7V battery pack.***

PRODUCT PARTS



SPECIFICATIONS (BATTERY PACK)

SPECIFICATIONS	DETAILS
INPUT	DC 5V
CHARGING METHOD	Constant Current & Constant Voltage
MAXIMUM CHARGING CURRENT	1000mA
FULLY CHARGED VOLTAGE	4.2V ± 0.05V
TIME FOR FULL CHARGE	Maximum: 3 hours

CHARGING

Charge the battery pack of headlamp before use. As shown in the figure, place the round magnetic end of the charging cable closely to the magnetic port of the battery pack, and they will align with each other and connect automatically. Connect the other side of the charging cable to the USB power or USB port. The indicator of the charging cable turns red that means charging, green means fully charged or not connected. When charging is completed, remove the charging cable.



Connect the battery pack to the headlamp, pay attention to the direction of the interface, and fasten the lock ring after the connection is completed.

NOTE:

It comes without USB power source in the package, please note that it can be charged by PC, mobile or any other USB power source with output of 1A or above.

During transportation or long-time storage, in case of accidental activation of the press button, please disconnect the battery pack with the headlamp to avoid the damage of battery or any accidents.

⚠ WARNING

- Do not turn the light directly into human eyes. This may cause blindness for seconds or hurt the eyes permanently.
- Before storing, disconnect the headlamp from battery pack.
- Do not cover or shade the front of the headlamp when it is under high brightness working status. The energy given by the beam could result in overheat, melting or burning.

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NED) Nederland 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Românesc 11
(UA) Ukrainian 12
(TH) ไทย 13
(FR) Français 14
(BG) български 15
(IT) Italia 16
(SK) Slovenskýjazyk 17

(EN) English

HOW TO USE

HEADLAMP PART

TURN ON: Single press the headlamp button to turn on, the default output is the last mode when turned off.

TURN OFF: Quickly single press the button to turn off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the headlamp is on, press and hold the button to change brightness level. The output brightness will cycle between low and high until the button is released.

CHANGE MODE: When the headlamp is on, quickly double click the button to cycle between close-range or the close-range and far mixed beam; In the current mode, quickly triple click the button to enter the SOS mode (SOS mode is not memorized).

BATTERY PACK

BATTERY DISPLAY: Turn on the headlamp, all the battery indicators will successively turn on from the 12 o'clock direction and then bounce back to show the remaining battery power. Each indicator means 1/8 of the full charge. It will automatically enter the taillight mode after 3 seconds of battery display.

THE TAILLIGHT: Turn on the headlamp, the battery indicators will automatically enter the taillight mode after 3 seconds of battery display, then successively blink clockwise in turn as each group of 4 indicators; Turn off the headlamp, the taillight will turn off in 15 seconds.

(CHS) 简体中文

如何使用

灯头部分

开机： 单按头灯按键开机，默认输出上次关机模式。

关机： 快速单按按键关机。

改变亮度: 开机状态下，长按改变亮度，输出亮度在低/高之间循环转换，直到按键释放。

改变模式：开机状态下，快速双击按键选择近光和远近混合光；快速三连按，在当前模式输出SOS信号 (SOS不记忆)。

电池包部分

电量显示：打开头灯，指示灯自动由12点钟方向开始，按逆时针依次全部亮起，随后回转，显示电池剩余电量。每个点亮的指示灯表示满电量的1/8。电量显示延时3秒后自动进入尾灯模式。

尾灯：打开头灯后，充电盘环周的指示灯显示电量3秒后，点亮相邻的4位并按顺时针移位追逐；关闭头灯，尾灯15内熄灭。

(FI) Finnish

KÄYTTÖ

VALAISIN OSA

VALAISIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE: Kytke valaisin päälle painamalla otsavalon painiketta. Viimeisin käytössä oleva tehotila kytkeytyy päälle.

VALAIMEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ: Kytkimen kertapainallus sammuttaa valon.

VALOTEHON VAIHTAMINEN: Kun valaisin on päällä, paina ja pidä pohjassa kytkintä vaihtaaksesi tehotilan. Valoteho vaihtuu kiertämällä low-high

tehotilojen välillä kunnes vapautat kytkimen.

TOIMINTATILAN VAIHTAMINEN: Kun valaisin on kytketty päälle, voit vaihtaa toimintatilaa leveän valokuvion ja yhdistetyn valokuvion välillä painamalla kytkintä kaksi kertaa peräkkäin. Painamalla kytkintä kolme kertaa nopeasti kytkeytyy SOS-tila päälle (SOS-tila ei jää valaisimen muistiin).

AKKUPAKETTI

AKUN VARAUSTILA: Kytke valaisin päälle. Takana olevassa akun varaustilan näytössä kytkeytyvät kaikki varaustila indikaattorit päälle ja palautuvat näyttämään jäljellä olevan varaustilan. Jokainen indikaattori kuvaa 1/8 osaa täydestä akun varauksesta. 3s jälkeen varaustilan ilmaisin kytkeytyy huomiovalo-asetukseen.

TAKAVALO: Kytke valaisin päälle, akku indikaattori muuttuu takavaloksi 3 sekunnin jälkeen. Takavalo vilkkuu myötäpäivään 4 indicaattorin ryhmänä. Kytke valaisin pois päältä, taka valo sammuu 15 sekunnin jälkeen automaattisesti.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE DET

HODELYKTDELEN

SKRU PÅ: Enkelttrykk på hodelyktknappen for å skru den på. Hodelykten vil starte med det samme effektnivået som ble brukt da den ble skrudd av.

SKRU AV: Enkeltklikk raskt på knappen for å skru av.

ENDRE EFFEKTNIVÅ: For å endre effektnivå, trykk og hold inne knappen mens hodelykten er på. Effektnivået vil veklse fra low til high så lenge knappen holdes inne.

ENDRE MODUS: Dobbeltklikk på knappen for å veksle mellom nærlys-modus eller nærlys & fjernlys-modus mens hodelykten er slått på. For SOS-modus, trippelklikk på knappen (SOS-modus kan ikke memoriseres).

BATTERIPAKKEN

BATTERIDISPLAY: Når hodelykten er skrudd på vil alle batteriindikatorene skrus på fra "kl. 12-posisjon" og vil gå nedover for å vise gjenstående batteritid. Hver indikator viser 1/8 av et fulladet batteri. Den vil automatisk aktivere varsellys-modus 3 sekunder etter at den har vist batteristatus.

VARSELLYSET: Skru på hodelykten og batteriindikatoren vil automatisk endres til varsellys-modus etter 3 sekunders visning av batteridisplayet. Etter det vil den blinke gjentagende som en urviser med 4 indikatorer om gangen. Skru av hodelykten og varsellyset vil skrus av etter 15 sekunder.

(SV) Swedish

HUR LAMPAN ANVÄNDS

SLÅ PÅ: Tryck på lampans knapp för att slå på den. Strålkastaren börjar med samma effektläge som användes innan lampan stängdes av.

STÄNG AV: Tryck snabbt en gång på nappen för att släcka lampa.

BYTA EFFEKTLÄGE: När pannlampan är igån, tryck och håll knappen intryckt för att ändra effektläge. Lampan kommer växla mellan låg, medel samt hög-effektläge tills knappen släpps.

BYT LJUS-LÄGE: Dubbelklicka på knappen för att växla mellan bred eller small ljusbild. För SOS-läge, trippelklicka på knappen (SOS läge memoreras inte).

BATTERIPACK

BATTERI-INDIKATOR: När lampan är påslagen kommer alla batteriindikatorer

att tändas från "klockan 12" och kommer sedan att slocka för att sedan visa aktuell batteristatus varje indikator streck symboliserar 1/8 av ett fulladdat batteri. Den aktiverar sedam automatiskt den bakre lampan.

Slå på pannlampan och batteriindikatorn växlar automatiskt till varningsljus efter 3 sekunder. Därefter blinkar den upprepade gånger som en klocka med 4 indikatorer åt gången. Stäng av lampan och varningsljuset slocknar automatiskt efter 15 sekunder.

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

HOOFDLAMP

AANZETTEN: Druk eenmaal op de schakelaar om lamp aan te zetten. De lamp schijnt standaard op het laatst gebruikte lichtniveau.

UITZETTEN: Druk eenmaal op de schakelaar om lamp uit te zetten.

LICHTNIVEAU VERANDEREN: Verander het lichtniveau door in de AAN-stand de zijschakelaar vast te houden. De lamp wisselt tussen low en high totdat de schakelaar wordt losgelaten.

MODUS VERANDEREN: Druk vanuit de AAN-stand tweemaal snel achter elkaar op de schakelaar om te wisselen tussen een breed stralende, ver stralende of gecombineerde lichtbundel. Druk driemaal snel achter elkaar op de schakelaar voor de SOS modus (SOS mode wordt niet opgeslagen in het geheugen).

ACCUPACK

BATTERIJ WEERGAVE: Bij het aanzettten van de hoofdlamp zullen alle batterij indicatoren eerst achtereenvolgend aangaan vanaf de bovenste punt

en daarna de actuele batterijcapaciteit geven. Elk indicator is gelijk aan 1/8 van de maximale capaciteit. Het achterlicht gaat automatisch aan na 3 seconde batterij weergave.

ACHTERLICHT: 3 seconden na het tonen van de actuele batterijcapaciteit gaan batterij indicatoren automatisch over op achterlicht modus en knippert in een groep van vier LED's met de klok mee. Het achterlicht gaat na 15 seconden uit nadat de hoofdlamp wordt uitgezet.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI LATARKI

WŁĄCZ: Pojedyncze naciśnięcie na włącznik włącza latarkę. Domyślnym trybem po włączeniu jest ostatnio używany tryb.

WYŁĄCZ: Szybko naciśnij jeden raz na przycisk, aby wyłączyć.

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić poziom jasności. Poziom jasności będzie zmieniał się cyklicznie, od niskiego po wysoki, dopóki nie zostanie zwolniony przycisk.

ZMIANA TRYBU: Gdy latarka jest włączona, szybkie dwukrotne kliknięcie włącznika spowoduje przełączenie się pomiędzy dwoma trybami światła. Wiązką długą i wiązką krótką. Szybki trzykrotne kliknięcie na włącznik spowoduje wejście w tryb SOS (Tryb SOS nie jest zapamiętywany).

AKUMULATOR

WYŚWIETLACZ AKUMULATORA: Włącz latarkę. Wszystkie wskaźniki akumulatora będą kolejno włączać się zaczynając od godziny 12, a następnie powrócą, aby pokazać pozostałą moc akumulatora. Każdy wskaźnik oznacza 1/8 pełnego naładowania. Po 3 sekundach wyświetlania, automatycznie przejdzie w tryb tylnej lampy.

ŚWIATŁO TYLNE: Włącz latarkę, wskaźniki akumulatora automatycznie przejdzie w tryb światła tylnego po 3 sekundach wyświetlania baterii, następnie kolejno zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zaczną migać diody wyświetlacza. Wyłącz latarkę, tylne światło wyłączy się po 15 sekundach.

(DE) Deutsch

INBETRIEBNAHME

VORDERER STIRNLAMPENTEIL

EINSCHALTEN: Drücken Sie einmal die Einschalt-Taste der Stirnlampe um diese einzuschalten. Die Standardausgabe ist der letzte ausgeschaltete Modus.

AUSSCHALTEN: Drücken Sie die Taste kurz, um die Stirnlampe auszuschalten.

HELLIGKEITSSTUFE ÄNDERN: Halten Sie bei eingeschalteter Stirnlampe die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu ändern. Die Ausgabehelligkeit wechselt zwischen niedrig und hoch, bis die Taste losgelassen wird.

ÄNDERUNGSMODUS: Wenn die Stirnlampe eingeschaltet ist, doppelklicken Sie schnell auf die Schalterfläche, um zwischen Nah- und Fernlicht zu wechseln. Klicken Sie im aktuellen Modus dreimal schnell auf die Schaltfläche, um in den SOS-Modus zu wechseln (Der SOS-Modus wird nicht gespeichert und folglich beim Anschalten nicht direkt wiedergegeben).

BATTERIE

BATTERIESTANDSANZEIGE: Schalten Sie die Stirnlampe ein. Alle Lämpchen der Batteriestandsanzeige werden kurz nacheinander im Uhrzeigersinn aufleuchten und springen dann zurück, um den aktuellen Batteriestand anzuzeigen.

Jedes Lämpchen steht für 1/8 der gesamten Akkuladung. Nach 3 Sekunden Batterieanzeige wechselt es automatisch in den Rücklichtmodus.

DAS RÜCKLICHT: Schalten Sie die Stirnlampe ein, geht die Batteriestand-sanzeige nach 3 Sekunden automatisch in den Rücklichtmodus über. Schalten Sie die Stirnlampe aus, erlischt das Rücklicht in 15 Sekunden.

(HU)Magyarország

HASZNÁLATI MÓD

LÁMPAEGYSÉG

BEKAPCSOLÁS: A bekapcsoláshoz nyomja meg a fejlámpa kapcsolót. Bekapcsoláskor az utolsó kikapcsoláskor érvényben lévő üzemmód lép működésbe.

KIKAPCSOLÁS: A kikapcsolás egyszeri gyors gombnyomással végezhető.

A FÉNYERŐFOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a gomb megnyomásával és nyomva tartásával változtatható meg a fényerő fokozata. A fényerő alacsony és magas fokozat között folyamatosan változik a gomb felengedéséig.

ÜZEMMÓDKAPCSOLÁS: A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a fejlámpa kapcsoló gyors kétszeri megnyomásával lehetséges az átkapcsolás a közeli tartomány, valamint a kevert közeli és távoli tartomány között. Az aktuális üzemmódban lévő lámpa a fejlámpa kapcsoló gyors háromszori megnyomásával kapcsolható SOS-módra (Az SOS-mód nem kerül mentésre).

AKKUMULÁTORCSOMAG

AKKUMULÁTOR KIJELZÉSEK: A fejlámpa bekapcsolásakor a kapacitásjelzők 12-es óraállásból kiindulva egymás után bekapcsolnak a maradékkapacitás

kijelzésére. Minden egyes kapacitásjelző 1/8 értéknek felel meg. Az akkuállapot kijelzését követően 3 másodpercs után a lámpa automatikusan hátsófény módra áll.

A HÁTSÓFÉNY: A fejlámpa bekapcsolásakor a töltöttségjelzők az akkutöltöttség 3 másodperces kijelzése után automatikusan hátsófény üzemmódra állnak, eközben 4-es csoportot alkotva, az óramutató járásával megegyező irányba haladva világítanak. A fejlámpa kikapcsolása után, 15 másodperc múlva, a hátsófény kialszik.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Для включения/выключения фонаря нажмите на боковую кнопку.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ:
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку для выключения фонаря, режимы будут меняться по кругу минимальный – максимальный.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:
Когда фонарь включен, быстро нажмите на кнопку два раза для смены режимов работы фонаря, режимы будут меняться по кругу между: дальним, ближним или смешанном светом. Быстро нажмите на кнопку три раза для перехода в режим SOS. (режим SOS в памяти не сохраняется)

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

При включении фонаря, все индикаторы на аккумуляторной батареи загораются по часовой стрелке, потом обратно,

показывай заряд аккумулятора. Каждый индикатор показывает 1/8 от полной зарядки.

(ES) Español

MODO DE USO

USO DE LA LINTERNA FRONTAL

ENCENDIDO: Solo presione el botón del frontal para encenderlo, el modo de salida predeterminado será el último modo seleccionado antes de apagar la frontal.

APAGADO: Presionar rápidamente el botón de apagar.

CAMBIAR NIVEL DE BRILLO: Cuando el frontal está encendido, presione y mantenga presionado el botón para cambiar el nivel de brillo. El brillo de salida cambiará entre bajo y alto hasta que se suelte el botón.

MODO DE CAMBIO: Cuando el frontal está encendido, haga doble clic rápidamente en el botón para alternar entre el haz cercano o el haz cercano y el haz mixto lejano; En el modo actual, haga clic tres veces rápidamente en el botón para activar el modo SOS (El modo SOS (emergencia) no está memorizado).

PACK DE BATERÍA

PANTALLA DE LA BATERÍA: Encienda el frontal, todos los indicadores de la batería se encenderán sucesivamente y luego se recuperarán para mostrar la energía restante de la batería. Cada indicador significa 1/8 de la carga completa. Entrará automáticamente en el modo de luz trasera después de 3 segundos de visualización de la batería.

LUZ TRASERA: Encienda el frontal y los indicadores de la batería entrarán

automáticamente en el modo de luz trasera después de 3 segundos de visualización de la batería. Posteriomente parpadearán sucesivamente en el sentido de las agujas del reloj. Cuando apague el frontal la luz trasera se apagará a los 15 segundos.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

LANTERNA

APRINDERE: Apasare pe butonul lanternei. Lanterna va porni pe ultimul mod folosit.

OPRIRE: Apasare pe butonul lanternei pentru a oprire.

SCHIMBAREA INTENSITATII DE ILUMINARE: Dupa ce lanterna este pornita mentineti apasat butonul pentru a schimba ciclic intre modurile mic si mare. Eliberarea butonului va seta modul droit.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Cand lanterna este pornita apasati rapid de doua ori (dublu-click) pentru a schimba ciclic (apropiere/departare).

Triplu click (apasare rapida de trei ori) pentru a accesa modul SOS.

PACHETUL DE ACUMULATORI

INDICATOR TENSIUNE: Dup ace aprindeti lanterna indicatoarele led se vor aprinde toate si apoi vor incepe sa se stinga pana ce nivelul actual al bateriei este atins. Flecare led inseamna 1/8 din incarcare completa. Va intra in modul semnalizare/atentionare in spate dupa 3 secunde.

MODUL DE SEMNALIZARE (IN SPATE): Dupa ce aprindeti lanterna modul de semnalizare va porni automat dupa 3 secunde (in primele 3 secunde va

indica nivelul bateriei). Module de catre 4 led-uri se vor invarti. Modul se va opri dupa 15 secunde dup ace opriti lanterna. (Dup ace opriti lanterna led-urile vor continua sa mearga 15 secunde).

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

КЕРУВАННЯ ЛІХТАРЕМ

ВВІМКНЕННЯ: Один раз натисніть на кнопку ліхтаря, щоб увімкнути, за замовчуванням при увімкненні вмикається останній режим світла.

ВИМКНЕННЯ: Швидким натиском кнопки вимкніть ліхтар.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтар увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити рівень яскравості. Яскравості буде змінюватись по колу від низької до високої, поки користувач не відпустить кнопки.

ЗМІНА РЕЖИМУ: Коли ліхтар увімкнений, швидко двічі клацніть кнопку, щоб переключитися між режимами ближнього або дальнього світла та режимом змішаного освітлення; У поточному режимі швидко тричі натисніть кнопку, щоб увійти в режим SOS (режим SOS не запам'ятовується).

АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК

ДИСПЛЕЙ АКУМУЛЯТОРА: Увімкніть ліхтар, всі індикатори акумулятора послідовно вмикатимуться за напрямком годинникової стрілки, а потім прийдуть назад у вихідне

положення, щоб відобразити решту енергії акумулятора. Кожен індикатор означає 1/8 повного заряду. Він автоматично перейде в режим дальнього світла через 3 секунди відображення заряду батареї на дисплеї.

ДАЛЬНЄ СВІТЛО: Увімкніть ліхтар, індикатори акумулятора автоматично перейдуть в режим заднього освітлення через 3 секунди після відображення стану заряду батареї, потім послідовно блиматимуть за годинниковою стрілкою по черзі кожна із 4 груп індикаторів; Вимикаючи ліхтар, дальнє світло вимкнеться через 15 секунд.

(TH) ไทย

การควบคุม

การเปิด : กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิด โดยจะเปิดในระดับแสงล่าสุดที่ใช้งาน

การปิด : กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อปิด

การปรับระดับแสง : กดปุ่มค้างไว้ เพื่อเปลี่ยนระดับแสงโดยระดับแสงจะเปลี่ยนระหว่างระดับต่ำและระดับสูง

การเปลี่ยนโหมด : กดปุ่ม 2 ครั้งติดกัน เพื่อเปลี่ยนโหมดแสงระยะใกล้ หรือโหมดแสงผสมใกล้ไกล/การเลือกโหมดแสงกระพริบขอความช่วยเหลือทำได้โดยกดปุ่ม 3 ครั้งติดกัน

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

การแสดงผลแบตเตอรี่ : ขณะที่เปิดไฟฉาย ระดับแสงแบตเตอรี่จะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ โดย 1 ชีดจะหมายถึงระดับแบต 1 ใน 8 ของความจุ หลังจากนั้น 3 วินาที จะเปลี่ยนจากการแสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือ เป็นไฟวิ่งแทน โดยไฟวิ่งจะหยุดการทำงานหลังจากปิดไฟฉายแล้วภายใน 15 วินาท

(FR) Français

OPÉRATION

PARTIE ÉCLAIRAGE

ALLUMER: Un simple clic sur le bouton pour l'allumer. Par défaut l'on accède au dernier mode utiliser.

ÉTEINDRE: Appuyez rapidement sur le bouton pour éteindre.

CHANGER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe frontale est allumée, maintenez le bouton enfoncé pour modifier le niveau de luminosité. La luminosité changera de bas en haut jusqu'à ce que le bouton soit relâché.

CHANGER DE MODE: lorsque la lampe frontale est allumée, double-cliquez rapidement sur le bouton pour alterner entre le faisceau rapproché et le faisceau lointain; triple-cliquez rapide sur le bouton pour passer en mode SOS (Le mode SOS n'est pas mémorisé).

BATTERIE

AFFICHAGE DE LA BATTERIE: Allumez la lampe frontale. Tous les indicateurs de la batterie s'allumeront successivement à partir de midi, puis rebondiront pour indiquer la charge restante de la batterie. Chaque indicateur correspond à 1/8 de la charge complète. Elle passera automatiquement en mode de lumière arrière après 3 secondes d'affichage du niveau de batterie.

LE FEU ARRIÈRE: Allumez la lampe frontale, les indicateurs de batterie passeront automatiquement en mode feu arrière après 3 secondes d'affichage du niveau de la batterie, puis clignoteront successivement dans le sens des aiguilles d'une montre par groupe de 4 indicateurs; Éteignez la lampe, le feu arrière s'éteindra 15 secondes après.

(BG) Български

НАЧИН НА РАБОТА

ЧЕЛНИК

ВКЛЮЧВАНЕ: единичен клик за включване, при което е запаметен последния използван режим.

ИЗКЛЮЧВАНЕ: Бърз клик на бутона за изключване.

СМЯНА НА СИЛАТА НА СВЕТЕНЕ: При включен челник, натиснете и задръжте бутона за смяна на силата на светене. Тя ще се променя последователно от слаба, към силна, до отпускане на бутона.

СМЯНА НА РЕЖИМИТЕ: При включен челник с бърз двоен клик променяте къси, дълги светлини или смесен режим. С бърз троен клик се включва SOS режим (SOS режимът не е запаметяем).

БАТЕРИЕН ПАКЕТ

ДИСПЛЕЙ НА БАТЕРИЯТА: Включете челника и всички индикатори ще се включат от 12 по посока на часовниковата стрелка и обратно, показвайки нивото на батерията. Всеки индикатор показва 1/8 заряд от пълното зареждане. След 3 секунди автоматично преминава в задна светлина.

ЗАДНА СВЕТЛИНА: Включете челника, индикаторите на батерията автоматично ще преминат в задна светлина след 3 секунди показване на батерийният дисплей. След това по часовниковата стрелка ще примигне всяка от групите по 4 индикатора. След изключване на челника, задната светлина ще остане още 15 секунди.

(IT) Italia

FUNZIONAMENTO TORCIA

ACCENSIONE: Premere una volta il pulsante della torcia frontale per accenderla, la modalità di accensione sarà quella dell'ultimo utilizzo.

SPEGNIMENTO: Premere rapidamente il pulsante per spegnere.

MODIFICA LIVELLO LUMINOSITÀ : Quando la torcia frontale è accesa, tenere premuto il pulsante per modificare il livello di luminosità. La luminosità di partenza passerà da bassa a alta fino a quando il pulsante non verrà rilasciato.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: A torcia accesa, fare rapidamente doppio click sul pulsante per impostare la modalità di luce di profondità, nuovamente doppio click per passare a luce di prossimità o entrambe, oppure nuovamente doppio click per la luce di profondità. Nella modalità selezionata, fare rapidamente triplo click sul pulsante, per accedere alla modalità SOS (La modalità SOS non è memorizzata).

PACCO BATTERIA

DISPLAY BATTERIA: Accendere la torcia frontale, tutti gli indicatori a led della batteria si accenderanno simultaneamente, per poi spegnersi e mostrare la carica residua della batteria. Ogni indicatore indica 1/8 della carica completa. Entrerà automaticamente in modalità fanale posteriore dopo 3 secondi di visualizzazione della batteria.

LUCE POSTERIORE: Accendendo la torcia, gli indicatori della batteria entreranno automaticamente in modalità luce posteriore dopo 3 secondi di visualizzazione della batteria, quindi lampeggeranno successivamente in senso orario a turno in gruppo con 4 indicatori;

Spegnendo la torcia, la luce posteriore si spegnerà in 15 secondi.

(SK) Slovenskýjazyk

PREVÁDZKU

ČASŤ SVIETIDLA

TURN ON: Jediným stlačením tlačidla svetlometu zapnete, predvoleným výkonom je posledný režim pri poslednom vypnutí.

TURN OFF: Rýchle stlačenie na vypínač, vypne svietidlo

ZMENA ÚROVNE JASU: Keď je čelovka zapnutá, stlačte a podržte na vypínač aby ste zmenili úroveň jasu. Úroveň jasu je cyklované od najmenšej až po najväčšiu pokiaľ neprestanete držať vypínač.

REŽIM ZMENY: Keď je svetlomet zapnutý, rýchlo dvakrát kliknite na tlačidlo, aby ste prepli medzi lúčom blízkeho alebo blízkeho dosahu a diaľkovým svetlom; V aktuálnom režime rýchlo kliknite na tlačidlo a vstúpte do režimu SOS (SOS mód nieje zapamätateľný).

BALENIE BATÉRIÍ

ZOBRAZENIE BATÉRIE: Zapnite svietidlo, všetky indikátory batérie sa postupne rozsvietia zo smeru 12 hodín a potom sa odrazia späť, aby zobrazili zostávajúcu kapacitu batérie. Každý indikátor znamená 1/8 plného nabitia. Po 3 sekundách od zobrazenia batérie sa automaticky prepne do režimu zadných svetiel.

KONCOVÉ SVETLO: Zapnite svietidlo, indikátory batérie automaticky vstúpia do režimu zadných svetiel po 3 sekundách od zobrazenia batérie, potom postupne blikajú v smere hodinových ručičiek ako každá skupina 4 indikátorov; Vypnite svietidlo, zadné svetlo sa vypne o 15 sekúnd.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to the retailer which you purchased from for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement. This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

Battery Warranty: Olight offers one year warranty for all rechargeable batteries.

For any technical inquiries, please contact Technical Support:
techsupport@olightworld.us

For repair or replacement, please contact customer service and obtain a return merchandise authorization number (RMA#). Then pack the unit carefully and return to the designated location.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here CE: https://olightworld.com/ec-declaration

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

Customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Olight Technology Co., Limited
5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

Made in China

B. 12, 16, 2019
3.0622.6010.9008