OLIGHT

USER MANUAL

M2R Pro Warrior

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX



BEFORE FIRST USE



CHARGING

BATTERY LEVEL INDICATOR

PRODUCT OVERVIEW



SPECIFICATIONS

TURBO 1800Lumens 230m 185m 140m 100m 70m 45m 25m 10m

HIGH 700lumens 70m 45m 25m 10m

MED 1 250lumens 25m 10m

MED 2 450lumens 45m 25m 10m

LOW 100lumens 10m

TURBO HIGH MED1 MED2 LOW MOON

230m 185m 140m 100m 70m 45m 25m 10m

1.5m 22,400cd IPX8

4/5.97*80.38m 6/3m/77kg

6/330.75*20.25 hours

*All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC

Charge cable	USB type A - magnetic charge connector (MCC)
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Full-charged voltage	4.2V ± 0.05V
Full-charged time	5 hours (for reference only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A, the power needs to be extended accordingly)
Charge indication	Red : charging Green : full (over 95%) or disconnected with flashlight

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NED) Nederland 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Romanesc 12
(UA) Ukrainian 13
(TH) ไทย 14
(FR) Français 15
(BG) Българскa 16
(IT) Italia 17
(SK) Slovenskýjazyk 18
(CZ) Český jazyk 19
(EL) Ελληνικά 20
(TR) Türkçe 21
(SL) Slovenski jezik 22
(HR) Hrvatski jezik 23
(SR) Српски језик 24
(DA) Dansk 25
(PT) Português 26
(JA) 日本語 27
(KO) 한국어 28
(VI) Tiếng Việt 29
(ID) Indonesia 30
(MS) Malaysia 31
(HI) हिन्दी 32
(AR) العربية 33

(EN) English

HOW TO OPERATE SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the flight ON/OFF. When the flight is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will starting from the present brightness level, automatically cycle through low, med2, med1, and high mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO AND RETURN: In moonlight mode, click on side switch to enter into turbo, double click again to return. If memory mode was high or Med 1, the output is Med 1, if memory mode was Med 2 , low or Moonlight, the output is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the lockout mode. To unlock the flashlight, will enter the moonlight mode first and wait then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second, The red indicator blinks the side switch is still in lockout mode, To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The M2R Pro produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following for detailed instructions).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Med 1, hard press for Turbo;

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off;

Press and hold the tail switch for momentary on, Release to turn off.

CONFIGURATION 2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configuration 1 and configuration 2 by pressing hard then holding tail switch and single press on side switch at the same time, when switch between both, the Configuration will be selected.

(CHS) 简体中文

操作说明
侧按键

开/关机：单按开，关机，开机时，手电筒将恢复到关机前的模式。

注：模式记忆：通过侧按键设置或进入的模式，例如：low，med2，med1，high 此次关机后下次开机将会以此模式开启。

MOONLIGHT MODE: 关机状态下，长按侧按键，松开后，手电筒将开启。

TURBO AND RETURN: 在月光模式下，单击侧按键进入TURBO，双击侧按键返回。（注意：Moonlight，Turbo 不在调光循环序列内）。

闪烁模式：快速三下侧按键即可进入闪烁模式，再次三下侧按键即可关闭。

锁/解锁：关机状态下，长按侧按键（约2秒）进入锁定模式，锁定后，手电筒将开启（月光开启，如稍后关机为红色闪烁）。锁定状态下，长按侧按键超过1秒，手电筒将开启（月光开启）。

Turbo短按：长按侧按键进入Turbo，再次双击侧按键，松开即关闭。

Turbo记忆：（记忆模式为High或Med1，输出Med1，松开后关闭；记忆模式为Med2，Low或Moonlight，输出记忆模式）。

闪烁：快速三下侧按键（或以上）进入频闪，再按或长按侧按键退出频闪。

锁键功能：关机状态下，按住侧按键（约2秒）进入锁定模式，锁定后，手电筒将开启（月光开启，如稍后关机为红色闪烁）。锁定状态下，长按侧按键超过1秒，手电筒将开启（月光开启）。

尾按键

轻按或重按尾按键按键开关，手电筒出不同的模式（参见下文详细指南）。

手电筒出厂时程序配置

配置1（出厂默认）：轻按键出半程，重按键出全行程；单击尾按键开关手电筒开关；长按尾按键，手电筒开启，松开尾按键手电筒关闭。

配置2：轻按键出全行程，重按键出半程，长按键开关手电筒开关闭。

切换手电筒程序配置

通过按压尾按键，同时单按侧键在配置1和配置2程序之间转换，释放尾按键完成。

(FI) Finnish

KÄYTÖNOHJEET
SIVUKYTKIN

ON/OFF: Sammuta valosin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo syttyy siinä toimintatilassa, missä se on sidettävä kerran sammutettaa.

TIMOITAILA KIRKKAUTTA: Valosin ollessa päällä, sekä tehokäytöa pitämällä sivukytkintä painettuna, Toimintatilat järjestyksessä low, med2, med1, high. Vapautta kytkin kun haluamasi tehotaso on aktiivinen. (Huom. turbo-ja moonlight-toimintatilat eivät kuulu ajastimeen).

MOONLIGHT-TILA: Valosin ollessa sammuttelua, valosin saadaan käyttöön painamalla kytkintä kun kyttkintä pidettänä painettu yli sekunnin ajan. Jos valosimi on käytössä viimeksi kerran Moonlight-tilassa, niin sytytä valosimi painamalla kerran kytkintä.

TURBO JA PALUU: Aktivoi Turbo-tehotila kaksoisklikkaamalla kytkintä. Palaa takaisin edellisaseen tehotaso kaksoisklikkaamalla kytkintä tehotila on high tai Med1, aktivoituu Med1, Mikäli tilaan on tallennettu tehotila on Med2, Low tai Moonlight, aktivoituu aiemmin käytetty tehotila.

STROBO-VILKKU: Aktivoi Strobo-vilkkusimmista valkoisilla valoilla kytkintä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla kytkintä kerran tai

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL
SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lykten PÅ/AV. Når lykten er slått på igjen vil den returnere til siste brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold sidebryteren, Lykten vil starte på nåværende lysstyrke og automatisk sykle gjennom low, med2, med1, high. Modet velges når sidebryteren slippes. (Merk: moonlight og turbo er ikke med i syklusen)

(SV) Svenska

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidokneppen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda effektläget.

BYTA EFFEKTLÄGE: När lampan är tänd, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt bläddra mellan (lägg, medium2, medium1 och hög. Effektläge välja genom att stäppa knappen. (Notera: moonlight och turbo ingår ej i den automatiska bläddringen).

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i åtminstone en sekund. Om det senast använda läget är moonlight, kan du klicka en gång på knappen för att tända lampan med moonlight läge.

TURBOLÄGE PÅ/AV: Tryck snabbt på brytaren fyr gånger, tryck snabbt igen på läget för att återgå till föregående effektläge. Om det tidigare använda effektläge är hög eller Med1, aktiveras Med1, Om det tidigare använda effektläge är Med2, Low eller Moonlight, så aktiveras det effektläge som senast använts då lampan tändes igen.

STROBE: Trippelklicka på sidokneppen för att aktivera strobe-läget. För att stänga av strobe, klicka en gång eller håll ned sidokneppen.

KNAPPLÅS AV/PÅ: När lampan är av/slagen, tryck och håll ned sidokneppen i ca 2 sekunder (för att aktivera knappläset. Det kommer att blinka röt ljus. Det är fortfarande möjligt att tända lampan med moonlight läge.

BATTERINNIVÅ

Denna lampa har flera effektnivåer, dom nås genom att

(NED) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING
ZIJSCHAKELAAR

AAN/UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schakelt altijd op de laatstgebruikte stand van helderheid.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de zijschakelaar ook in houden. De lamp maakt dan automatisch langs de standen LOW, MED 2, MED 1 en HIGH. Laat de zijschakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt. (Let op: MOONLIGHT en TURBO zitten niet in de automatische reeksje)

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar langer dan 1 seconde vast om MOONLIGHT te activeren. Of druk eenmaal op de zijschakelaar als MOONLIGHT voor het laatst is gebruikt.

TURBO EN TERUG: dubbelklikken op de zijschakelaar om de turbostand te activeren.

(PL) Polska

OBSŁUGA LATARKI
PRZYCISK BOCZNY

WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Pojedyńcze kliknięcie bocznego przycisku włącza/wyłącza latarkę. Po ponowieniu przytrzymania bocznego przycisku latarka włącza się, Zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie latarki.

KONFIGURACJA 2:

Naciśnij zewnętrzny dla trybu Turbo, mocne naciśnięcie dla trybu stroboskopowego, Zwolnienie przycisku spowoduje wyłączenie latarki.

PRZEŁĄCZANIE SIĘ POMIĘDZY RÓŻNYMI KONFIGURACJAMI PROGRAMÓW:

W celu zmiany konfiguracji 1 i 2, należy wcisnąć zdecyzowanie dwa przyciski. Po ich wciśnięciu należy wcisnąć mocno i przytrzymać, jednocześnie zwolnijcie te przyciski. Po zwolnieniu przyciski tylnego nastąpi zmiana konfiguracji.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
SEITENSCHALTER

EIN- UND AUSSCHALTEN: Drücken Sie den seitlichen Schalter zum Ein-bzw. Ausschalten der Lampe. Diese verfügt über eine Speicherfunktion für die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe und somit wird immer diese gesetzt, sobald die Lampe eingeschaltet wird.

WECHSELN DER HELLIGKEITSSTUFEN: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um den Helligkeitsstufen zu wechseln. Halbgeöffnete ausgehen, dann wechselt die Lampe automatisch wechselt zwischen niedrigen, med2, med1 und hohen Modus. Durch Loslassen des Schalters wählen Sie den gewünschten Modus. Sie jeweiligen Leuchtstufe.

Die Moonlight und Turbo sind nicht im Automatikmodus.

MONDLICHT-MODUS (NIEDRIGSTE LEUCHTSTUFE): Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter für etwas über eine Sekunde, um den Mondlicht-Modus zu aktivieren. Falls Sie den Mondlicht-Modus zuvor gemutzt hatten, wird dieser automatisch beim Einschalten der Taschenlampe wieder aktiviert.

TURBO UND ZURÜCK: Doppelklicken Sie schnell auf den Seitenschalter, um in den Turbo-Modus zu gelangen. Doppelklicken Sie erneut, um in den vorherigen Modus zu gelangen. Wenn der zuvor gespeicherte Memory-Modus High oder Med 1 ist, dann ist die Ausgabe Med 1. Wenn der zuvor gespeichere Memory-Modus Med 2, Low oder Moonlight Modus ist, dann ist die Ausgabe der Med 2.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON KRIMINELLEN): Drücken Sie den Seitenschalter schnell dreifach Dreifachklick (oder auch mehr Klicks) aktiviert. Zum Verlassen des Strobo-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TRANSPORTSICHERUNG: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden, Die Modellnummer wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen versehentliches Einschalten sicher. Um den Transport im Rucksack, geschützt, Unter Laderäumen oder Bedingungen der rotation zu vermeiden, die eine Anzeige unterhalb des Seitenschalters wird für zwei Sekunden leuchtet Rotlichtblinken, dass sich die Lampe noch im Lockmodus befindet. Zum Deaktivieren der Transportsicherung drücken und halten Sie den Seitenschalter für über eine Sekunde, bis der Mondlicht-Modus wieder ausgeschaltet ist.

BESCHÄDIGUNG:

Durch Berührtes oder starkes Durchdrücken des Endschalters kann zwischen den unterschiedlichen Programmen gewechselt werden. Um dies zu verhindern, die Lampe

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA
OLDALKAPCSOLÓ

BE/KI: Az oldalkapcsoló egyszeri megnyomásával kapcsolhatod BE/KI a lámpa, A lámpa visszakapcsolja az utolsó ismert beállítást.

A FÉNYERŐSSÉGET MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban tartott kapcsoló az oldalkapcsoló folyamatos nyomva tartásával a lámpa az aktuális fényerőszinten indul el, majd automatikusan végigfutatod az alacsony, közepes1, közepes2 és magas fényerőszinteket. Az oldalkapcsoló felengedésével kiválasztod a kívánt üzemmód (kérjük, ne felejtsd a turbófényt és a turbó üzemmódot nem szerepelnek az automatikusan szerepelő módok szerint).

MOONLIGHT MÓD: Amikor a lámpa ki van kapcsolva, az oldalkapcsoló egy másodpercig a hosszú megnyomásával hozzáférhet a lámpa kikapcsolt

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации
Боковая кнопка

Включение/выключение: Нажмите боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь запоминает последнюю использованный режим яркости.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровня яркости. Начиная с последнего использованного, автоматическим будет меняться по кругу: минимальная, средняя, средняя2 и максимальная. Выбранный режим фиксируется при отпускании кнопки. (Примечание: Moonlight и Turbo не включены в автоматический цикл)

Режим лунного света: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь включен, нажмите на кнопку, если последний выбранный режим был Moonlight.

Режим Turbo и возврат: Для включения Turbo фонарь быстро два раза нажмите на кнопку, для отмены режима Turbo, фонарь вернется в предыдущий режим. Если последний режим был High или Med1, то выходная мощность будет Med1, если последний режим был Med2, Low или Moonlight, то выходная мощность будет соответствовать последнему режиму.

Режим стробоскоп: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить режим можно кнопкой либо одинарным нажатием, либо продолжительным нажатием.

Блокировка/разблокировка

(ES) España

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
SWITCH LATERAL

ENCIENDE/APAGAR: Para encender o apagar, simplemente haz clic en el switch lateral. Cuando la luz está encendida nuevamente, regresará al modo memorizado anterior.

CAMBIO DE NIVELES DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, mantén presionado el switch lateral y comenzará a cambiar de modo, cuenta con diferentes (low, med2, med1, high). Cuando deges

(RO) Romanesc

INSTRUCTIONS DE FOLOSIRE
BUTONUL LATERAL

POINT / OPRIT: Apasare scurt butonul lateral, pentru a porni sau opri lanterna. Lanterna va porni la ultimul mod folosit.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci când lanterna este pornita, apasați și menținet apasat butonul lateral și acesta va se ciclonta (ciclu: mic, med2, med1, mare). Modul este selectat atunci când butonul este eliberat. Modurile moonlight și turbo nu se ciclu în acest ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Când lanterna este oprita, țineți apasat pe butonul lateral timp de 1 sec. Dacă ultima oară lanterna din modul moonlight, acest mod va fi setat și este mod clear de a pornit.

ACCESARE MOD TURBO: dublu click (apasare rapida de 2 ori) pe buton pentru accesarea modului Turbo. Apasare din nou dublu click pentru a ieși din modul Turbo. Lanterna va rivem pe modul folosit anterior accesat modul turbo, de exemplu dacă mare --> în acest caz lanterna va revem pe modul Medio.

STROBOSCOP: Apasare triplă pe butonul lateral. Pentru a panoi modul stroboscop, apasare scurtă sau lăsând apasat butonul.

BLOCARE / DEBLOCARE: Când lanterna este oprita, țineți apasat butonul lateral timp de 2 secunde. Lanterna se va aprinde în modul moonlight, apoi se va opri și va indica faptul ca este blocat (semnalizare accidentală). Cât timp este lanterna este blocata, dacă se apasa scurt butonul lateral se va aprinde un indicator led roșu, Pentru a panoi acest mod (activarea butonului) se va tine apasat butonul lateral

(UA) Ukrainian

Інструкція з використання
Бічний вимикач

УВМИКНУТИ/ВИМИКНУТИ: Одним разу натисніть бічний перемикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло знову увімкнеться, воно повернеться до раніше зазнаної вповноваженому режиму.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнено, натисніть та утримуйте бічний вимикач, і ліхтар, починаючи з нинішнього рівня яскравості, автоматично пройде через низький, med2, med1 та високий режим. Щоб обрати режим відпустіть бічний перемикач на відповідному

(TH) ไทย

วิธีการระบุรุ่นไฟฉาย

ไฟฉายรุ่นนี้ผลิตออกมาหลายรุ่นหลายแบบ ไฟฉายที่ท่านซื้อมาอาจมีรายละเอียดแตกต่างจากคู่มือฉบับนี้ ขอให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบรายละเอียดไฟฉายที่ท่านซื้อมาก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานผิดวิธีที่ท่านซื้อมาก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานผิดวิธีที่ท่านซื้อมาก่อนใช้งานเพื่อป้องกันการใช้งานผิดวิธี

สวิทช์ด้านข้าง

เปิด/ปิด: กดสวิทช์ด้านข้างเพื่อเปิดไฟฉาย ไฟฉายจะเปิดขึ้นมาในโหมดที่ใช้งานล่าสุดก่อนปิดไฟฉาย

การเปลี่ยนระดับความสว่าง: ขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ ให้กดค้างที่สวิทช์ด้านข้าง ไฟฉายจะเริ่มทำงานที่ระดับความสว่างปัจจุบัน และวนรอบโหมดต่ำ, ปานกลาง2, ปานกลาง1, สูง โดยจะเลือกโหมดที่ท่านปล่อยสวิทช์ออกมาแล้ว (โปรดทราบว่าโหมดไฟฉายเพื่อการนอนและโหมดไฟฉายเพื่อการนอนและโหมดไฟฉายเพื่อการนอนและ