USER MANUAL



Perun 2 Mini

A compact, high-brightness rechargeable right-angle flashlight that combines both white and red light.

IN THE BOX



Flashlight

Headlamp Base

Headband

USB Magnetic Charging Cable

Table 1:
Flashlight

COOL WHITE CCT: 5700～6700K CRI:70
NEUTRAL WHITE CCT: 4000～5000K CRI:70

TURBO	1,100 lumens	100%	2min → 23%	85min
HIGH	250 lumens	100%		100min
MEDIUM	60 lumens	100%		7h
LOW	15 lumens	100%		26h
MOONLIGHT	2 lumens	100%		10days
REDLIGHT	40 lumens	100%		150min

5950cd	150m	IPX8	1.5m
Working temperature 0-40℃	(L)64*(D)22mm (L)2.52*(D)0.87in	ORB-16CD6-6C 650mAh3.6V	54g/1.9oz (Including Battery)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees celsius with windless conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.*

Table 2:
USB Magnetic Charging Cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 70 mins

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8-1



Figure 8-2



Figure 9



Figure 10-1



Figure 10-2



Figure 11



Figure 12



CONTENTS

(EN) English ---------- 01
(CN) 简体中文 ---------- 01
(FI) Finnish ---------- 01
(NO) Norwegian ---------- 02
(SV) Swedish ---------- 02
(NL) Nederlands ---------- 03
(PL) Polska ---------- 03
(DE) Deutsch ---------- 03
(HU)Magyarország ---------- 04
(RU) Русский ---------- 04
(ES) Español ---------- 05
(RO) Romanesc ---------- 05
(UA) Ukrainian ---------- 05
(JP) 日本語 ---------- 06
(KR) 한국어 ---------- 06
(TH) ไทย ---------- 07
(FR) Français ---------- 07
(IT) Italiano ---------- 07
(SK) Slovenskýjazyk ---------- 08
(PT) Português ---------- 08

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;
2.2 Charging, see Figure 2;
2.3 ON/OFF, see Figure 3;
2.4 Lockout / Unlock, see Figure 4;
2.5 Moonlight, see Figure 5;
2.6 TURBO, see Figure 6;
2.7 Change brightness level, see Figure 7;
2.8 Redlight, see Figure 8-1; SOS mode, see Figure 8-2;
2.9 Set timer, see Figure 9;
2.10 Battery Indicator: Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2;
2.11 The installation of the headband, see Figure 11;
2.12 The usage of the headlamp base, see Figure 12.

(CN)简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引见下:
2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1;
2.2 充电，参见Figure 2;
2.3 开/关手电，参见Figure 3;
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4;
2.5 月光档，参见Figure 5;
2.6 TURBO档，参见Figure 6;
2.7 改变亮度，参见Figure 7;
2.8 红光档，参见Figure 8-1; SOS模式，参见Figure 8-2;
2.9 定时，参见Figure 9;
2.10 电量指示灯说明，非月光档，参见Figure 10-1; 月光档，参见Figure 10-2;
2.11 头灯带的安装，参见Figure11;
2.12 头灯底座的使用，参见Figure12.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
1. Tuotteen tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2;
2. Käyttöohjeet:
2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1;
2.2 Lataaminen, katso Figure 2;
2.3 Käynnistys/Sammuttaminen, katso Figure 3;
2.4 Lukitus/Lukituksen avaaminen, katso Figure 4;
2.5 Moonlight-asetus, katso Figure 5;
2.6 TURBO-asetus, katso Figure 6;

2.7 Kirkkauden säätö, katso Figure 7;
2.8 Punavalo, katso Figure 8-1; SOS tilan käyttäminen, katso kuvaaja 8-2;
2.9 Ajastimen käyttö, katso Figure 9;
2.10 Akun varaustilan indikaattori: Normaali asetus, katso Figure 10-1; Moonlight-asetus. Katso Figure 10-2;
2.11 Otsapannan asentaminen, katso kuvaaja 11;
2.12 Otsalampun kiinnitys jalustaan, katso Figure 12.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1;
2.2 Lading, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knappelås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrkenivå, se Figure 7;
2.8 Rødt lys, se Figure 8-1; Bruk av SOS modus, se Figur 8-2;
2.9 Tidsinnstilling, se Figur 9;
2.10 Batteriindikator: Normal modus, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 Installering av pannebåndet, se Figur 11;
2.12 Feste hodelykten til stativet, se Figur 12;

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3;
1. Produktspecifikation, se Table 1 och 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1;
2.2 Laddning, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knapplås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 För att ändra ljusstyrka, se Figure 7;
2.8 Rött ljus, se Figure 8-1; För att använda SOS-läge, se Figure 8-2;
2.9 Tidsinställning, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator: Normalt läge, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 Installation av pannband, se figur 11;
2.12. Montering av lampdel till pannband, se Figure 12.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;
1. Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:
2.1 Verwijder de isolatiefilm (zie Figure 1);
2.2 Opladen (zie Figure 2);
2.3 AAN/UIT (zie Figure 3);
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen (zie Figure 4);
2.5 Maanlichtmodus (zie Figure 5);
2.6 Turbomodus (zie Figure 6);
2.7 Helderheidsniveau wijzigen (zie Figure 7);
2.8 Rood licht, zie Figure 8-1; SOS-modus, raadpleeg Figuur 8-2;
2.9 Timer instellen (zie Figure 9);
2.10 Batterij-indicator: Normale modus: zie Figure 10-1;Maanlichtmodus (zie Figure 10-2);
2.11 De installatie van de hoofdband, zie Figuur 11;
2.12 Het gebruik van de hoofdlamp, zie Figure 12.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3;
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 I Table 2;
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Usu ń folię izolacyjną, zobacz Figure 1;
2.2 Ładowanie, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz Figure 4;
2.5 Moonlight, zobacz Figure 5;
2.6 TURBO, zobacz Figure 6;
2.7 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figure 7;
2.8 Światło czerwone, patrz obraz 8-1; Tryb SOS, patrz rysunek 8-2;
2.9 Ustawienie timera, zobacz Figure 9;
2.10 Wskaźnik baterii: tryb normalny, zobacz Figure 10-1;Tryb Moonlight, zobacz Figure 10-2;
2.11 Instalacja opaski na głowę, patrz rysunek 11;
2.12 Używanie opaski na głowę, patrz obraz 12.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Table 3;
1. Produktspezifikationen, siehe Table 1 und Table 2;
2. Bedienhinweise wie folgt:
2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Figure 1;
2.2 Aufladen, siehe Figure 2;
2.3 EIN-/AUSSCHALTEN, siehe Figure 3;
2.4 Sperren/Entriegeln, siehe Figure 4;

2.5 Mondlicht, siehe Figure 5;
2.6 TURBO, siehe Figure 6;
2.7 Helligkeitsstufe ändern, siehe Figure 7;
2.8 Die Bedienung des roten Lichts wird auf Abbildung 8-1; SOS Modus auf Abbildung 8-2;
2.9 Timer einstellen, siehe Figure 9;
2.10 Akkuanzeige: Normalmodus, siehe Figure 10-1;Mondlichtmodus, siehe Figure 10-2;
2.11 Montage auf dem Kopfband auf Abbildung 11;
2.12 Wie die Lampe an der Stirnlampenhalterung befestigt wird, zeigt Abbildung 12.

(HU)Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3;
1. Műszaki adatok. Lásd Table 1. és Table 2;
2. Használati útmutató az alábbiakban:
2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát. Lásd Figure 1;
2.2 Töltés. Lásd Figure 2;
2.3 BE/KI. Lásd Figure 3;
2.4 Lezárás/feloldás. Lásd Figure 4;
2.5 Holdfény. Lásd Figure 5;
2.6 Turbó. Lásd Figure 6;
2.7 Fényerő megváltoztatása. Lásd Figure 7;
2.8 Vörös fény. Lásd Figure 8-1; SOS mód, lásd a 8-2. Ábrát;
2.9 Időzítő beállítás. Lásd Figure 9;
2.10 Akkumulátor kijelzés: Normál mód. Lásd Figure 10-1;Holdfény mód. Lásd Figure 10-2;
2.11 A fejpánt felszerelése, lásd a 11. ábrát;
2.12 A lámpatartó használata, lásd Figure 12.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, смотрите Table 3.
1. Технические характеристики изделия см. Table 1 и 2.
2. Инструкция по эксплуатации, как указано ниже:
2.1 Снимите изоляционную пленку, см. Figure 1;
2.2 Зарядка, см. Figure 2;
2.3 ВКЛ/ВЫКЛ, см. Figure 3;
2.4 Блокировка/разблокировка, см. Figure 4;
2.5 Лунный свет, см. Figure 5;
2.6 Турбо, см. Figure 6;
2.7 Изменение уровня яркости, см. Figure 7;
2.8 Красный свет, см. Figure 8-1; Режим SOS, см. рисунок 8-2;
2.9 Установка таймера, см. Figure 9;
2.10 Индикатор заряда батареи: Обычный режим, см. Figure 10-1; Режим лунного света, см. Figure 10-2;
2.11 Установка налобного крепления см. рисунок 11;
2.12 Крепления фонаря, см. на рисунке 12;

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3;
1. Consulte los detalles del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2;
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el plástico de aislamiento. Consulte la Figura 1;
2.2 Cargando. Consulte la Figura 2;
2.3 Encendido / Apagado. Consulte la Figura 3;
2.4 Bloquear / Desbloquear. Consulte la Figura 4;
2.5 Modo de Luz de luna. Consulte la Figura 5;
2.6 Modo Turbo. Consulte la Figura 6;
2.7 Cambiar las potencias. Consulte la Figura 7;
2.8 Luz roja. Consulte la Figura 8; Modo SOS. Consulte la Figura 8-2;
2.9 Configurar un temporizador. Consulte la Figura 9;
2.10 Indicador de Batería: Modo normal. Consulte la Figura 10-1; Modo de luz de luna. Consulte la Figura 10-2;
2.11 Instalación de la banda del frontal. Consulte la Figura 11;
2.12 Uso de la banda elástica con soporte de silicona. Consulte la Figura 12.

(RO) Românesc

Dicționar multilingv, a se vedea Table 3;
1. Specificațiile produsului, vezi Table 1 si Table 2;
2. Instructiuni utilizare:
2.1 Indepartati plasticul de siguranta, vezi Figure 1;
2.2 Incarcare, vezi Figure 2;
2.3 Pornit/Oprit, vezi Figure 3;
2.4 Blocare/Debolcare, vezi Figure 4;
2.5 Mod de veghe, vezi Figure 5;
2.6 TURBO, vezi Figure 6;
2.7 Schimbare nivel iluminare, vezi Figure 7;
2.8 Lumina rosie, vezi Figure 8-1; Modul SOS, vezi Figura 8-2;
2.9 Setarea timpului, vezi Figure 9;
2.10 Indicator baterie: Mod normal, vezi Figure 10-1; Mod de veghe, vezi Figure 10-2;
2.11 Instalarea benzii de cap, vezi Figura 11;
2.12 Folosirea benzii de cap, vezi Figure 12.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник див. Table 3;
1. Технічні характеристики продукту, див. Table 1 та Table 2;
2. Інструкція з використання наведена нижче:
2.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Figure 1;
2.2 Заряджання, див. Figure 2;
2.3 Увімкнення/вимкнення, див. Figure 3;
2.4 Блокування/розблокування, див. Figure 4;

2.5 Режим Moonlight, див. Figure 5;
2.6 Режим Турбо, див. Figure 6;
2.7 Зміна рівня яскравості, див. Figure 7;
2.8 Переключення на червоне світло, див. Figure 8-1; Режим SOS, див.малюнок 8-2;
2.9 Встановлення таймера, див. Figure 9;
2.10 Індикатор батареї: стандартний режим, див. Figure 10-1; режим Moonlight, див. Figure 10-2;
2.11 Встановлення ogoliв'я, дивіться малюнок 11;
2.12 Використання фіксатора налобного ліхтарика, див. Figure 12.

(JP)日本語

多言語辞書はTable 3を参照してください。
1. 製品仕様はTable 1およびTable 2を参照してください。
2. 操作手順:
2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1を参照してください。
2.2 充電方法はFigure 2を参照してください。
2.3 オン/オフはFigure 3を参照してください。
2.4 ロックアウト/ロック解除はFigure 4を参照してください。
2.5 ムーンライトモードの切替方法はFigure 5を参照してください。
2.6 ターボモードの切替方法はFigure 6を参照してください。
2.7 輝度レベルの変更はFigure 7を参照してください。
2.8 レッドライトについては、Figure 8-1を参照してください。SOS モードについては、Figure 8-2を参照してください。
2.9 タイマーの設定、Figure 9を参照してください。
2.10 バッテリーインジケーター：通常モード、Figure 10-1を参照してください。ムーンライトモード、Figure 10-2を参照してください。
2.11 ヘッドバンドの取り付けについては、Figure 11 を参照してください。
2.12 ヘッドストラップの使用法については、Figure 12 をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해주세요.
1. 제품 사양 및 제원은 Table 1과 Table 2를 참고해주세요.
2. 작동 방법은 아래를 참고해주세요.
2.1 절연필름을 제거해 주세요.Figure 1 참고.
2.2 충전하기. Figure 2 참고.
2.3 전원ON/OFF. Figure 3 참고.
2.4 잠금 및 해제. Figure 4 참고.
2.5 문라이트 모드. Figure 5 참고.
2.6 터보 모드. Figure 6 참고.
2.7 밝기 조정. Figure 7 참고.
2.8 레드 라이트, Figure 8-1 참고. SOS 모드, Figure 8-2 참고.
2.9 타이머 설정. Figure 9 참고.
2.10 배터리 인디케이터: 일반 모드, Figure 10-1번 참고. 문라이트 모드, Figure 10-2 번 참고.
2.11 헤드밴드 결속, Figure 11 참고.
2.12 헤드 램프 받침 사용, Figure 12번 참고.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ดู Table ที่ 3;
1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ โปรดดาม Table ที่ 1 และ Table ที่ 2;
2. คู่มือการใช้งานดังต่อไปนี้
2.1 ลอกฟิล์มฉนวน โปรดดู Figure ที่ 1;
2.2 การชาร์จ โปรดดู Figure ที่ 2;
2.3 เปิดหรือปิด โปรดดู Figure ที่ 3;
2.4 ล็อกหรือปลดล็อก โปรดดู Figure ที่ 4;
2.5 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure ที่ 5;
2.6 โหมด เทอร์โบ โปรดดู Figure ที่ 6;
2.7 เปลี่ยนระดับความสว่าง โปรดดู Figure ที่ 7;
2.8 วิธีปรับโหมดแสงสว่างไฟฉาย โปรดดู Figure ที่ 8-1; โหมด SOS โปรดดู Figure ที่ 8-2;
2.9 ตั้งเวลา โปรดดู Figure ที่ 9;
2.10 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: โหมดปกติ โปรดดู Figure ที่ 10-1; โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure ที่ 10-2;
2.11 วิธีการใช้เป็นไฟฉายคาดหัว โปรดดู Figure ที่ 11;
2.12 วิธีใช้เป็นไฟฉายคาดหัว โปรดดู Figure ที่ 12.

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Retirez le film isolant, voir Figure 1 ;
2.2 Chargement, voir Figure 2 ;
2.3 Allumage/Extinction, voir Figure 3 ;
2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4 ;
2.5 Mode Luciole, voir Figure 5 ;
2.6 Mode Turbo, voir Figure 6 ;
2.7 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 7 ;
2.8 Éclairage rouge, veuillez vous référer à la Figure 8-1 ; Mode SOS, voir Figure 8-2 ;
2.9 Régler la minuterie, voir Figure 9 ;
2.10 Indicateur du niveau de batterie : Mode normal, voir Figure 10-1 ; Mode Luciole, voir Figure 10-2 ;
2.11 Installation du bandeau de la lampe frontale, voir Figure 11 ;
2.12 Fixation sur le support de la lampe frontale, veuillez vous référer à la Figure 12 .

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3;
1. Specifiche del prodotto, consultare la Table 1 e la Table 2;
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figure 1;
2.2 Ricarica, consultare la Figure 2;
2.3 ON/OFF, consultare la Figure 3;
2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figure 4;
2.5 Modalità del Chiaro di luna, consultare la Figure 5;
2.6 TURBO, consultare la 6;

2.7 Modificare il livello di luminosità, consultare la Figure 7;
2.8 Luce rossa, fare riferimento alla Figura 8-1; Modalità SOS, fare riferimento alla Figura 8-2;
2.9 Impostare il timer, consultare la Figure 9;
2.10 Indicatore della batteria: Modalità Normale, vedi la Figure 10-1; Modalità del Chiaro di luna, vedi Figure 10-2;
2.11 Per l'installazione della fascia frontale, fare riferimento alla Figura 11;
2.12 Per l'utilizzo della base della torcia frontale, fare riferimento alla Figure 12;

(SK)Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3;
1. Špecifikácia výrobku, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:
2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozrite Figure 1;
2.2 Nabíjanie, pozrite Figure 2;
2.3 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, pozrite Figure 3;
2.4 Zamknuté/Odomknuté, pozrite Figure 4;
2.5 Mesačné svetlo, pozrite Figure 5;
2.6 TURBO, pozrite Figure 6;
2.7 Zmena úrovne jasu, pozrite Figure 7;
2.8 Červené svetlo, pozrite si Figure 8-1; Režim SOS, pozrite si obrázok 8-2;
2.9 Nastavenie časovača, pozrite Figure 9;
2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1; Režim mesačné svetlo, pozrite Figure 10-2;
2.11 Inštalácia čelenky, pozrite si obrázok 11;
2.12 Použitie základne svetlometu, pozrite si Figure 12.

(PT)Português

Dicionário multilingue, consulte a Table 3;
1. Especificação do produto, veja a Table 1 e 2.
2. Instruções de operação abaixo:
2.1 Remova o filme isolante, veja a Figure 1;
2.2 Carregamento, Veja A Figure 2;
2.3 LIGAR/DESLIGAR, veja a Figure 3;
2.4 Bloqueio/desbloqueio, veja a Figure 4;
2.5 Moonlight, veja a Figure 5;
2.6 TURBO, veja a Figure 6;
2.7 Mude o nível de brilho, veja a Figure 7;
2.8 Redlight, consulte a Figure 8-1; Modo SOS, consulte a Figura 8-2;
2.9 Defina o temporizador, veja a Figure 9;
2.10 Indicador de Bateria: Modo normal, veja a Figure 10-1;
Modo Moonlight, veja a Figure 10-2;
2.11 Para instalação da faixa de cabeça, consulte a Figura 11;
2.12 A utilização da base da lanterna, consulte a Figure 12.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Redlight	Press	Double press	Press and hold	Blink once	Blink twice	SOS
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	红光档	单击	双击	长按	闪烁一次	闪烁二次	SOS
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Punavalo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidäpainettuna	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa	SOS
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Rødt lys	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Blink en gang	Blink to ganger	SOS
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Rött ljus	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Blinka en gång	Blinka två gånger	SOS
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Rood licht	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Knipper één keer	Knipper twee keer	SOS
PL	Tryb Moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Światło czerwone	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Mruga raz	Mruga dwa razy	SOS
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Rotes Licht	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Blinkt einmal	Blinkt zweimal	SOS
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Vörös fény	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Egy pislogás	Két pislogás	SOS
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Красный свет	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Мигание один раз	Мигание два раза	SOS
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Luz roja	Presione	Presionedos veces	Mantenga presionado	Parpadee una vez	Parpadee dos veces	Modo SOS
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Lumina rosie	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Clipește o dată	Clipește de două ori	SOS
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Червоне світло	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Один раз моргнути	Двічі моргнути	SOS
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	レッドライト	プレス	ダブルプレス	押したまま	一度点滅	二度点滅	SOS
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	레드 라이트	누르기	2번 누르기	길게 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임	SOS 모드
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	แสงสว่างสีแดง	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง	SOS
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Éclairage rouge	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Clignote une fois	Clignote deux fois	Mode SOS
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Luce rossa	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte	SOS
SK	mesačny svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	turbo režim	Červené svetlo	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutia	SOS
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Luz vermelha	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Piscar uma vez	Piscar duas vezes	SOS

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like landyards and clips, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use conditions. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use conditions, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

3.4000.0529 B. 12, 06, 2022